

Сбивается время и дата

18.05.2024 06:57:40

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Общие::Пользователи	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:20:54, Чтв 22 Авг, 2019 г.

Ключевые слова

время и дата

Симптомы (общедоступное)

Постоянно сбивается время и дата.
Происходит это каждый раз после отключения питания компьютера.

Проблема (общедоступное)

Проблема вызваны неисправной или разряженной батареей питающей CMOS память.

Решение (общедоступное)

Замените батарею CMOS.